

CONFIGURAZIONE GPRS / INTERNET

Sistema Operativo: ANDROID

- Toccare il tasto **Menù**
- Selezionare l'icona **Impostazioni**
- Selezionare la voce **Connessioni / Wireless e Rete**
- Selezionare la voce **Reti mobili** (se avete Android 4.x selezionare **Altro**)
- Selezionare la voce **Profili / Nomi punti di Accesso (APN)**
- Premere il tasto **Menù**
- Selezionare **Nuovo APN**
- Compilare i campi proposti come segue:

Nome: Web CoopVoce

APN: internet.coopvoce.it

Tipo APN: Default,supl,dun

MCC: 222

MNC: 53

- Premere il tasto **Menù**
- Selezionare la voce **Salva** o tasto **Indietro**
- Nella schermata che si apre, selezionare il pulsante corrispondente al profilo appena creato
- Premere il tasto **Indietro** e accertarsi che la voce **Dati Attivati** o **Usa dati a pacchetto** risulti Attiva
- Premere il tasto **Indietro** fino a tornare alla schermata iniziale.

Per attivare l'**Hotspot** sul tuo dispositivo Android:

- Selezionare l'icona **Impostazioni**
- Selezionare la voce **Connessioni / Wireless e Rete**
- Selezionare la voce **Router Wi-Fi e Tethering Hotspot portatile**
- Attivarlo.